

A Novax® szigetelő gumikesztyű tisztítása és tárolása.

Mossa meg enyhe mosószeres langyos (30 °C) vízzel és fertőtlenítse egy kis mennyiségű klóros fehéritővel. Szárítsa meg levegőn vagy szárítóban nem túl magas hőfokon (74 °C). A kesztyűre szórható kis mennyiségű hintőpor, hogy csökkentes a ragacsosság mértékét.

A kesztyűket a saját zsákjában kell tárolni úgy, hogy az ujjai felfelé mutassanak. A zsák pedig legyen felakasztva, ne fektetve. A bőr védőkesztyűt tárolás előtt el kell távolítani. Soha ne hajtsa össze a kesztyűket. Száraz és lehetőleg hűvös helyen (max. 35 °C) tárolja, ózontól és közvetlen napsütéstől távol.

A Novax® szigetelő gumikesztyű szemrevételezése és ellenőrzése.

A Novax® gumikesztyűt ellenőrizni kell minden nap használat előtt, hogy van-e rajta sérülés. A kesztyűt akkor is azonnal ellenőrizni kell, ha valamilyen lehetséges sérüléssel járó eset történik.

A Novax® szigetelő gumikesztyű szemrevételezése és ellenőrzése. Mit kell keresni?

Az OSHA előírja, hogy a „védőeszközt biztonságos, megbízható állapotban kell tartani” Ez megköveteli, hogy a kesztyűt minden nap a használat előtt ellenőrizni kell, hogy van-e rajta sérülés. A kesztyűt akkor is azonnal ellenőrizni kell, ha valamilyen lehetséges sérüléssel járó eset történik. Az OSHA előírja azt is, hogy a szigetelő kesztyűn légvizsgálatot végezzenek az ellenőrzés során.

Néhány dolog, melyre figyelni kell a sérülés keresésekor:

- UV vagy ózon okozta repedések.
- Hasadások, vágások vagy lyukak faágtól vagy átütéstől
- Barázdakopás kötéllegések vagy hőnek való kitettség miatt.
- Gyűrődéses gyengülés, melyet a túl hosszú ideig történő kifordított állapot vagy az összehajtás okoz.
- Villamos átütés. Vegyszerek, olajok okozta „szivárgás” vagy „duzzadás”

Mit nem lehet megtenni a Novax® szigetelő gumikesztyűvel?

A gumikesztyű használata során ékszer vagy éles tárgyak viselése a kesztyű szakadását eredményezi. Sérült kesztyű viselése életveszélyes. Az összehajtván tárolt kesztyű, illetve a nyúlást vagy összenyomást eredményező tárolás a kesztyűn lévő sérülést fokozza. Ha a kesztyűt UV-, ózon- vagy hőforrás közelében tárolják, vagy hagyják, hogy olajalapú termékekkel érintkezzen (olaj, gáz, oldószer, kézkrém) az is a kesztyű károsodását eredményezi.

A szigetelő gumikesztyű csak villamos célokra alkalmazható!

NO. 75-2,
JALAN USJ 21/11,
47630 SUBANG
JAYA,
SELANGOR DARUL
EHSAN, MALAYSIA.
TEL: 603-8023 8899
FAX: 603-8023 8877
E-MAIL: sales@gb-intl.com



HomePage: <http://www.gb-intl.com>(166764-T)

Miért színes a kesztyűn található címke?

A különböző színek a feszültségosztályokat, valamint az általuk nyújtott védelem szintjét jelzik. Ez segít a felhasználóknak, hogy a megfelelő kesztyűt használják a megfelelő időben.

Hány osztállyal rendelkeznek a Novax® szigetelő gumikesztyűk és azok mikor használhatók?

A Novax® szigetelő gumikesztyű **hat** osztállyal rendelkezik, melyek a 00, 0, 1, 2, 3 és 4. Ezek az EN 60903 szabványban találhatóak.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a Novax® kesztyű mikor használható a feszültség alapján:

Osztály	Üzemi feszültség Volt	Vizsgálati feszültség Volt
00	500	2,500
0	1,000	5,000
1	7,500	10,000
2	17,000	20,000
3	26,500	30,000
4	36,000	40,000

A Novax® kesztyűket a munkavégzéskor fennálló feszültségnek megfelelően használják. Például: Ha a feszültség kisebb, mint 17,000V, akkor a 2-es osztályú Novax® kesztyűt kell használni. Ha nagyobb, mint 17,000 V, akkor a 3-as vagy 4-es osztályú Novax® kesztyűt kell használni.

A Novax® szigetelő gumikesztyűt bevizsgálják?

A Novax® kesztyűt a szállítás előtt 100%-os szilárdsági vizsgálatnak vetik alá. Ezen felül az EN 60903 szabvány megkívánja, hogy a kesztyűk minden sorozatán fizikai- és villamos vizsgálatokat hajtsanak végre. Ezek a nedvességelnyelési- és átütési vizsgálatok. A vizsgálatok után minden pár kesztyűt megjelölnek a gyárban elvégzett kezdeti vizsgálat dátumával. Minden kesztyű egyedi gyártási számmal rendelkezik, mely visszakereshetőséget biztosít a gyár felé.

NO. 75-2,
JALAN USJ 21/11,
47630 SUBANG
JAYA,
SELANGOR DARUL
EHSAN, MALAYSIA.
TEL: 603-8023 8899
FAX: 603-8023 8877
E-MAIL: sales@gb-intl.com

HomePage: <http://www.gb-intl.com>(166764-T)



Mikor szükséges a Novax® szigetelő gumikesztyű újbóli vizsgálata?

A munkavédelmi- és egészségügyi hatóság (OSHA) szabványainak megfelelően a kesztyűkre az alábbiak vonatkoznak:

OSHA 1910.137 – Villamos vizsgálat az első probléma megjelenése előtt és ezután félévente.

OSHA 1910.268 (tele-com) – Villamos vizsgálat az első probléma megjelenése előtt, egy évvel az első probléma megjelenése után és kilencharvonta ezt követően.